

Champion 2200

KEMPER

Ersatzteilliste


ab Masch.-Nr. 98-40621

98

Ausgabe: 8808

Nov 73/88


Universal-Anbau-Exaktfeldhäcksler



Maschinenfabrik KEMPER GmbH · 4424 Stadtlohn

Telefon: 0 25 63 / 88-1 · Telex: 089726 · Telefax: 0 25 63 / 8 82 40

1




WICHTIG!

Bei Bestellungen von Ersatzteilen geben Sie bitte außer der Ersatzteilnummer
stets Ihre Masch.-Nr. an.

Bild Nr.	Ersatzteil Nr.	Benennung	Stückz. pr. Gr.	Bemerkung
1	54151	Messerrad kpl.	1	
2	54364	Messerrad	1	
27	54775	Wurfplatte Sonderstahl	12	
28	34711	6 Kt-Schr. 20x50 D933 V	24	
29	54365	Messerrhalter	12	
30	53887	Häckselmessr	12	
31	04202	6 Kt-Schr. 12x35 D933	36	
32	37103	Tellerfeder	36	
37	38416	Winkel	1	
38	38415	Spannfeder	1	
46	03313	Schmierrippel H1 H8 x1	2	

Bild Nr.	Ersatzteil Nr.	Benennung	Stückz. pr. Gr.	Bemerkung
1	54375	Einzugstrommel rechts	1	
2	54376	Einzugstrommel links	1	
17	04208	Rillenkugellager 6207 - 2RS	4	
21	53969	Lagergehäuse	2	
22	09567	Verschluss-Deckel 72 D442	2	
26	29876	Passfeder A10x8x80 D6885	2	
31	54368	Menrotor		
32				
43	54001	Sägemesser	12	
50	55200	Plättchen	4	
51	55204	Ränner	4	
52	04225	6kt-Sch. 8x25 D933	4	= Nilsdremdraht
53	04219	6kt-Sch. 10x30 D933	4	
60	54118	O-Ring	2	
61	12146	Nilos-Ring 6207 ZAV	2	


Alle Schrauben mit Loctite gesichert



WICHTIG!


Bei Bestellungen von Ersatzteilen geben Sie bitte außer der Ersatzteilnummer stets Ihre Masch.-Nr. an.


Bild Nr.	Ersatzteil Nr.	Benennung	Stückz. pr. Gr.	Bemerkung
1	53891	Rippenwalze	1	
2	53904	Stirnradgetriebe	1	
3	53892	Glatwalze	1	
4	53886	Zackenwalze	1	
7				
12	43310	Buchse	1	
13	46896	Buchse	1	
18				
22	53990	Nutmeißel	1	
33	11648	Sicherungsring 35x2,5 D471	1	
37	53919	Lagerbolzen schraubs	1	
41	37834	Stützschelle 35x45x2,5 D980	3	
47	05793	Paßfeder 10x8x63 D6885	1	
66	54118	O-Ring 35x5	2	
71	54824	Gegenschneide	1	
70	53893	Gegenschneide 334x50	1	
80	54402	Scheibe 50x35	2	
81	54363	O-Ring 35x2,5	2	



WICHTIG!

Bei Bestellungen von Ersatzteilen geben Sie bitte außer der Ersatzteilnummer stets Ihre Masch.-Nr. an.









Bild Nr.	Ersatzteil Nr.	Benennung	Stückz. pr. Gr.	Bemerkung
1	53901	Winkelgetriebe je Seite 4 Liter Forbex A 46	1	! Sonderoel
2	52022	Schaltgetriebe 3 - Gang 5 Liter SAE 90	1	(52022 Hebel unten)
3	53903	Stirnradgetriebe 0,5 Liter Fließfett	1	
3.45.03.2	4 53904	Stirnradgetriebe 0,3 Liter Fließfett	1	(ähnl. 48304, Welle kürzer)
3.77.01.1	5 53905	Stirnrad-Wendegetr. $i = 1,159$ 1 Liter SAE 90	1	


WICHTIG!

Bei Bestellungen von Ersatzteilen geben Sie bitte außer der Ersatzteilnummer stets Ihre Masch.-Nr. an.



Arbeiten mit der Schleifvorrichtung

Deckel zur Seite schwenken. Messerrad mit 1/4-1/3 Gelenkwelldrehzahl laufen lassen. Schleifscheibe vorsichtig an die Messer herandrehen. Nach dem Berühren von Messer und Schleifscheibe nochmal etwa 1/4 Umdrehung am hinteren Kreuzgriff weiterdrehen. Nach dieser Einstellung wird die Welle der Schleifscheibe gegen weiteres Vorlaufen gegen die Messer durch den seitlich angebrachten Kreuzgriff festgestellt. Die Schleifscheibe muß sich drehen, eventuell ist die Schlepperdrehzahl zu ändern. Nach Arbeitsende muß die Scheibe bis zum Anschlag zurückgedreht werden.



Hinweis für Montage der Scheibe

Scheibe ist schlagempfindlich!
Nicht durch Hammerschläge auftreiben oder ausrichten!

Bild Nr.	Ersatzteil Nr.	Benennung	Stückz. pr. Gr.	Bemerkung
----------	----------------	-----------	-----------------	-----------

4	54025	Schleifscheibe	1	$\phi 340$
---	-------	----------------	---	------------

WICHTIG!

Bei Bestellungen von Ersatzteilen geben Sie bitte außer der Ersatzteilnummer stets Ihre Masch.-Nr. an.