SCHRAUBBARE RÄUMER

VERSCHLEIß-TEILE

Um Verstopfungen und erhöhten Kraftbedarf zu vermeiden, überprüfen Sie die Funktionalität der Räumer.



Montagezeit:

ca. 1 St.

Lieferumfang:

- Alle erforderliche Elemente zum Anbau für jeweils vier Einzugstrommel
- Anbauanleitung

Für die richtige Anwendung lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung

Maschinentyp	Bündelnummer
330 / 345 / 360 / 375 *	LCA87284

*Ein Satz enthält Teile für jeweils vier Einzugstrommel

Die Räumer sind so einzustellen, dass ein minimaler Spalt zwischen Zinken und Konusabstreifer entsteht.



Für die aktuelle Informationen zu Bündeln besuchen Sie bitte unsere Homepage www.kemper-stadtlohn.de

Stand Mai-18